

# PearTune MSO - Sirun huoltovalikko (tarkka suomennos)

Tämä on virallisen huoltovalikon suomenkielinen käännös.

## Huoltovalikon käyttöohje:

1. Valitse pyörän näytöstä suurin avustustaso ja odota vähintään 5 sekuntia.
2. Paina avustuspainikkeita (+ ja -) ohjeen mukainen määrä kertoja. Ensimmäinen painallus on miinus (-), sen jälkeen vaihdellen + ja -. Painallusten väli saa olla enintään 2 sekuntia. Jos valikko avautuu oikein, näytölle ilmestyy 3 sekunniksi numero (km/h), joka kertoo valitun valikon kohdan.
3. Sen jälkeen näytölle tulee nykyinen arvo, jota voit muuttaa + ja - painikkeilla. Jos et muuta arvoa 10 sekuntiin, viimeisin valinta tallentuu automaattisesti. Tallennus vahvistetaan näyttämällä 0 km/h.

## Valikon kohdat ja arvot:

### **A – Maksiminopeus (10x)**

Näytöllä näkyy nykyinen maksiminopeus. Voit muuttaa sen välille 26–60 km/h (1 km/h välein). Arvo 99 km/h tarkoittaa rajoittamatonta nopeutta. Jos et muuta arvoa 10 sekuntiin, valinta tallentuu ja valikko sulkeutuu.

### **B – Sirun lukitus (13x)**

- 1(11) – Lukitus PÄÄLLÄ
- 2(12) – Lukitus POIS
- 3(13) – Pikalukitus PÄÄLLÄ
- 4(14) – Pikalukitus POIS

### **C – Sirun tila pyörän käynnistyessä (15x)**

- 1(11) – Siru AKTIIVINEN heti käynnistyksessä (ei voi poistaa käytöstä).
- 2(12) – Siru AKTIIVINEN käynnistyksessä, mutta sen voi poistaa käytöstä painikkeella.
- 3(13) – Siru EPÄAKTIIVINEN käynnistyksessä, mutta sen voi aktivoida painikkeella.

### **D – Ajetun kilometrimäärän korjaus (17x)**

Sirun kanssa ajatut kilometrit eivät vastaa todellista matkaa. Tässä valikossa valitaan, miten kilometrit korjataan.

Kun pysähdytään, näytöllä näkyy ensin 5 km/h (20 s), sitten arvot laskevat 20 → 10 → 0 km/h, mikä kertoo laskennan valmistuneen.

- 1(11) – Korjaus ajossa ja pysähdyksissä
- 2(12) – Korjaus vain pysähdyksissä
- 3(13) – Ei korjausta (ei suositella!)
- 4(14) – Korjauksen pysäytys (+/- painikkeilla) PÄÄLLÄ
- 5(15) – Korjauksen pysäytys (+/- painikkeilla) POIS

### **E – Sirun nollaus (19x)**

Käytetään esim. jos siru asennetaan toiseen pyörään tai vaihdetaan nopeusanturi.

- 1(11) – Asetukset säilyvät
- 2(12) – Palauttaa tehdasasetukset

### ***F – Sirun aktivointi (21x)***

Voit valita, millä painikkeilla sirua ohjataan (kaikki vaihtoehdot eivät toimi kaikilla moottoreilla):

- 1(11) – Avustuksen vaihto (+/-) PÄÄLLÄ
- 2(12) – Avustuksen vaihto (+/-) POIS
- 3(13) – Kävelyavustin PÄÄLLÄ
- 4(14) – Kävelyavustin POIS
- 5(15) – Valopainike 1x PÄÄLLÄ
- 6(16) – Valopainike 1x POIS
- 7(17) – Valopainike 2x (lyhyt painallus 1 s) PÄÄLLÄ
- 8(18) – Valopainike 2x (lyhyt painallus 1 s) POIS
- 9(19) – Valopainike 2x (pitkä painallus 5 s) PÄÄLLÄ
- 10(20) – Valopainike 2x (pitkä painallus 5 s) POIS
- 11(21) – Aktivointi-/deaktivointi-ilmoitus näytöllä PÄÄLLÄ
- 12(22) – Ilmoitus POIS
- 13(23) – COBI-yksikkö PÄÄLLÄ
- 14(24) – COBI-yksikkö POIS
- 15(25) – Valopainike 1x PÄÄLLÄ
- 16(26) – Valopainike 1x POIS
- 22(32) – Asetukset ennallaan

### ***G – Sirun ohjelmistoversio (23x)***

Näyttää sirun ohjelmistoversion seuraavasti:

- ensimmäinen numero 3 s
- nolla (pisteen tilalla)
- seuraava numero 3 s
- nolla
- viimeinen numero 3 s

Muoto: xx.xx.xx

Huomio: Sulkeissa olevat arvot koskevat vain BROSE- ja SPECIALIZED-moottoreita.